


INCASE

EARBUDS



ANC Hörlurar

ANC Brusreducering: -23±2dB

ANC Frekvens: 20-500HZ

Bluetooth version: 5.0(BT8922)

Frekvensområde: 2.402 GHz-2.480 GHz

Bluetooth avstånd: 15m

Bluetooth namn: T17_ANC

Batteri specifikation:

Hörlurar: 3.7 V, 25mah, inbyggd

uppladdningsbart litiumjonbatteri

Laddbox: 3.7 V, 300mAh, inbyggd

uppladdningsbart litiumjonbatteri

Earbuds: 25mAh

Laddningstid: 1.5 tim

Användning: 3 tim (ANC+BT)

Laddningstid:

Hörlurar: cirka 1,5 timmar

Laddetui: cirka 2 timmar

(Kan ladda hörlurarna upp till 4 gånger)

1 Användarmanual

1 USB till TYPE-C sladd

Knappfunktion:

Starta Öppna laddningsfodralet och headsetet slås på.

Stäng av Sätt hörlurarna i laddningsfodralet, stäng laddningsväska, automatisk avstängning

Hörlurar parade
Bluetooth parad Vänster och höger hörlurar paras automatiskt. Slå på den smarta enhetens Bluetooth-sökning funktion och välj enheten "T17_ANC".

Spela / pausa Tryck kort på vänster / höger knapp en gång.

Spela nästa Dubbelklicka på vänster / höger knapp snabbt.

Spela tidigare Trippelklick vänster / höger knapp snabbt.

Aktivera röst
assistent Långt tryck på vänster / höger knapp i 2s för att aktivera röst assistent (din telefon måste ha röstassistent).

Svara/lägg på Tryck kort på vänster / höger knapp en gång.

Transparens och
genomhörande/
ANC läge Långt tryck på höger knapp i 2s för att komma in i Transparens och genomhörande läget. Tryck länge på höger peksknapp igen i 2 sekunder för att gå in i ANC-läget.

LED indikatorlampa Status:

Laddning av hörlurar Sätt hörlurarna i laddningsfodral, stäng locket på laddningsfodralet, och LED-indikatorn blinkar 9 gånger, det betyder hörlurar laddas inuti.

Laddning av fodral Vid laddning av laddningsfodralet, LED-indikatorn blinkar långsamt och när den är helt laddad, förblir LED-indikatorn grön.


Ström på Laddningsfodral LED-indikatorlampa förblir vit i 3s.

Ström av Laddningsfodralets indikatorlampa blinkar 9 gånger

Power display Effekt > 75%, LED-lampa förblir grön, effekt <75%, LED-ljus förblir vit, ström <35%, LED-ljus stanna orange.

Viktigt

Om ingen ihopparring görs efter att Bluetooth-headsetet har gått in i parningsläge, stäng av headsetet för att spara ström. Utför inte andra åtgärder när du söker Bluetooth för att förhindra programfel. Välj en lämplig volym när du använder för att förhindra hörselskador. Underhåll batteriet genom att ladda headsetet, om du inte använder det regelbundet.



Safekid e-handel AB

Kyrkogatan 10, Enköping

www.safekid.se

Besök vår sida för support:

safekid.se/support/